



Nr.	Opis	Index	Ilość
1	Śruba	352087	4
2	Podkładka sprężysta	382004	8
3	Głowica cylindra	101001	1
4	Kolanko wydechu	151403	1
5	Łącznik z radiatorem	F035-PO02	1
6	Filtr powietrza	F073-PO02	1
7	Filtr powietrza (wkład)	171002	1
8	Uszczelka głowicy cylindra	211011-1	1
9	Siedzisko zaworu dolotowego	F011-PO02	1
10	Uszczelka płyt zaworu	212004-1	2
11	Płyta zaworu wydechowego	F021-PO02	1
12	Uszczelka płyty zaworowej	213017-1	1
13	Cylinder	201022	1
14	Śruba	352056	1
15	Podkładka płaska	381152	2
16	Pierścień	210001-1	1
17	Uszczelka	208007	1
18	Tłok	316010-1	1
19	Nakrętka	371003	1
20	Łożysko	315020	1
21	Śruba	352047	1
22	Śruba	353081	4
23	Tylna osłona	420002	1
24	Osłona plastikowa	433005	1
25	Przewód	453002	1
26	Podkładka sprężysta	382011	1
27	Silnik	F04U-PO02	1
28	Śruba	352064	4
29	Obudowa	301019	1
30	Wał korbowy	302016	1
31	Wentylator	431009	1
32	Podkładka płaska	381033	1
33	Śruba	352091	1
34	Śruba	354012	2
35	Osłona Wentylatora	419002	1
36	Przewód zasilający	452024	1
37	Gumowa rączka	435117-1	1
38	Kołek	126001	4
39	Płyta sprężynowa dolotu i wydechu	127001	2
40	Płytki zaworu	125001	2
41	Wyłącznik ciśnieniowy	412002-1	1
42	Manometr	411042	1
43	Szybkozłącz	447015	1
44	Regulator ciśnienia	410003	1
45	Guzik	441001	1
46	Manometr	411039	1
47	Miedziana rurka	445001	1
48	Zawór bezpieczeństwa	407005-3	1
49	Zatrząsk	457002	2
50	Rurka	151001	1
51	Zawór zwrotny	409007-1	1
52	Zestaw rurki	240048	1
53	Podkładka płaska	384002	2
54	Kółko	402101	2
55	Nakrętka do koła zbiornika	403001	2
56	Kurek spustu wody	413008	1
57	Gumowa podkładka do nóg zbiornika	F136-PO02	6
58	Wtyczka	360004	2
59	Zbiornik powietrza	F10H-PO02	1
60	Kondensator	460002	1
61	Osłona kondensatora	455019	1
62	Wyłącznik odśrodkowy	459005	1
63	Bezpiecznik termiczny	458011	1
64	Łącznik tulejowy	442003	1